



Transport

L'igloo H&L est maintenant entièrement monté et peut être transporté à l'emplacement prévu à l'aide d'un chargeur.

Attention : Si la fourche du chargeur est trop courte, l'igloo H&L risque d'être endommagé par les roues avant du tracteur. Dans ce cas, rallongez la fourche afin d'assurer une longueur suffisante, par exemple par un tube adapté.

Attention :
*Une fixation insuffisante
provoque le danger de
blessures !*

Après son installation, veillez à une bonne fixation de l'igloo ! L'igloo est léger et une grande surface est exposée au vent. Si un igloo était renversé par un fort coup de vent, il risque de provoquer de sérieux blessures et/ou dommages ! Attachez toujours l'igloo par des piquets, des crampons, ou les chaînes fournies. Choisissez le mode de fixation en fonction des conditions de vent et du sol à l'emplacement prévu. Dans tous les cas, elle devrait contraindre une force de traction verticale de 10 kN (env. 1000 kg).

Responsabilité

En aucun cas, le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages corporels ou matériels de toute nature provoqués éventuellement par une manipulation inadaptée.

Lavage

Pour laver l'Igloo, utilisez seulement de l'eau et une brosse. Veuillez éviter l'usage d'une laveuse haute pression, car le jet d'eau pourrait endommager sa peinture de finition. Si, malgré cette disposition, une laveuse haute pression est utilisée, le fait de le faire rend caduque la garantie dont le produit fait l'objet.

Manuel de montage

*Igloo H&L
L'igloo grande surface
pour l'élevage des veaux
en pleine santé*

HOLM & LAUE

Holm & Laue GmbH & Co. KG

Moorweg 6

24784 Westerrönhof

Allemagne

Téléphone : +49 (0)4331 20 174-0

Télécopie : +49 (0)4331 20 174-29

E-Mail: info@holm-laue.de

Internet: www.holm-laue.de



Attention !

Pour des raisons de sécurité, portez des gants quand vous déplacez les segments de l'igloo.
La stabilité totale des segments n'est obtenue qu'après qu'ils ont été montés. Afin d'éviter de les endommager, tenez-les dans le sens de la longueur quand vous les portez. Pour les entreposer, couchez les segments sur le côté pour assurer qu'ils ne se rompent pas ni ne se déforment.

Pièces nécessaires

- 2 clés de 10, 3 serre-joint, adaptateur 8 mm
- Perceuse-visseuse, mèches de 10 et de 12
- Cartouche de silicone et pistolet à déposer, escabeau
- Vous aurez aussi besoin d'au moins un assistant.

Pièces fournies

- 2 segments d'igloo sans ouvertures
 - 1 segment d'igloo avec ouvertures
 - 1 encadrement en demi-cercle
 - 4 tubes de ventilation, 1 crochet pour le transport
 - 1 kit visserie, 2 anneaux pour les chaînes de fixation
 - 1 autocollant H&L
- Accessoire optionnel :
- 2 bâches en plastique, 2 fers plats profilés



Transportez toutes les pièces à un endroit plan. Commencez par mettre les tubes qui serviront à la ventilation dans les ouvertures prévues à cet effet et déposez du silicone afin d'assurer l'étanchéité.

Puis, en l'amorçant de la face intérieure, percez un trou 12 mm au point d'équilibre au sommet du segment pourvu d'ouvertures pour la ventilation. Placez le crochet destiné au transport dans ce trou et serrez-le sur la face intérieure du segment d'igloo à l'aide d'une rondelle et d'un écrou.

Disposez les segments sans ouvertures de ventilation selon la taille et la position de l'igloo. Faites en sorte que les pointes à l'arrière des segments se touchent. À l'avant, vous pouvez prendre vos repères selon la taille de l'encadrement de l'entrée.

Ensuite, mettez en place le segment pourvu des ouvertures de ventilation et du crochet pour le transport. Un assistant devrait tenir ce segment, placé d'en haut entre les deux autres, pendant que vous le rattachez aux autres par les rondelles et les vis, d'abord celles des deux trous à l'entrée. Serrez légèrement d'abord, quand toutes les fixations seront en place, les vis seront serrées fermement.

Alignez les pointes des segments de l'igloo et mettez les vis en place. Puis, vous pourrez passer toutes les vis de fixation dans les trous. C'est plus facile si un assistant pousse les segments de l'intérieur pour les ajuster.

Seulement si livraison du Rideau d'igloo H&L :

À l'aide de vis taraudeuses, attachez les bâches en plastique à l'encadrement de l'entrée et aux fers plats profilés fournis.

Ensuite, placez l'encadrement dans l'entrée et maintenez-le par des serre-joint, en veillant que les profilés se trouvent à l'intérieur. Fixez l'encadrement à l'igloo par une vis taraudeuse placée au milieu, puis continuez à gauche et à droite jusqu'à ce que vous atteigniez les deux coins inférieurs de l'entrée ; pour fixer l'encadrement, vous utiliserez un total de 13 vis avec rondelles.

L'étape suivante consiste à percer deux trous aux endroits prévus à l'aide d'une mèche 10 mm ; ils accueilleront les anneaux pour les chaînes de fixation. Puis mettez en place les anneaux et les chaînes.

Finissez par vérifier que toutes les vis sont bien serrées.

